

Укладка стандартного рулона шириной 50см на винтовую лестницу



Рекомендуемый инструмент: пластиковые мастерок и шпатель, щетка, салфетки, вода, уровень, безопасный нож.



Сначала, очистите поверхность щеткой, а потом влажной тряпкой. Укрываемая поверхность должна быть чистой, сухой и без следов масла.



Замерьте линейкой укрываемую поверхность.



Чистый верстак поможет размотать и подготовить ALLPROTECT. Отмерьте материал согласно сделанным ранее замерам с припуском 2 см, нанесите пометку на его обратной клейкой стороне.



Рулоны ALLPROTECT шириной 50см можно резать под размер безопасным ножом (без каких либо дополнительных инструментов)



Желательно сначала испытать прилипание на этой поверхности. Укладывать липкой стороной вниз.



Начинайте с выравнивания края материала к ступеньке.



Тупым предметом разгладьте и прижмите флис к изгибам поверхности лестницы.

Укладка стандартного рулона шириной 50см на винтовую лестницу



Разглаживание с усилием прижатия улучшит прилипание и удалит воздушные пузыри.



ВАЖНО: позиционируйте и расправьте ALLPROTECT вдоль **ДАЛЬНЕЙ** кромки ступеники, у винтовых лестниц сложная форма.



Слабая непараллельность кромок позволит укладывать обычным способом. А сильная потребует особого подхода и такие места лучше обработать **ЗАРАНЕЕ** (см. ниже).



Отрежьте длину 20см от рулона ALLPROTECT шириной 50см.



Длинную сторону отрезка покрытия позиционируйте **по наибольшему краю ступеньки**.



Отрежьте следующую полоску 20-25см от рулона ALLPROTECT 50-сантиметровой ширины.



Эту вторую полоску надо укладывать **вдоль дальнего края** ступеники внахлест на первую.



Укладка стандартного рулона шириной 50см на винтовую лестницу



Теперь, отрезав побольше материала, укройте дальний край ступеньки (вместе с подъёмом). Этот кусок укладывайте внахлёт с предыдущими двумя.



Если потребуется, обрежьте материал по краю лестницы на углах.



Повторите предыдущие операции "11а. - 11е" на следующем крае ступеньки с углом 90°



Следующая ступенька с углом 90°.



Ступеньки могут быть с углами менее 90°.



Правый край материала **не всегда** потребуется совмещать с кромкой ступеньки.

Укладка стандартного рулона шириной 50см на винтовую лестницу



Готовый результат:
лестница с защитным покрытием ALLPROTECT Landolt.com™ поставляемым в рулонах шириной 50см.

ALLPROTECT идеально подходит для защиты вертикальных поверхностей. При этом он не боится механических воздействий, готов к многократному использованию на стандартных типах поверхностей или строительных элементов.

Уложенный материал можно чистить пылесосом.

После удаления защитного покрытия не остаётся никаких следов.



«МЫ ЗАЩИТИМ ТО, ЧТО ЦЕННО ДЛЯ ВАС»

FRITZ LANDOLT AG | Bahnhofstrasse 35 | CH-8752 Näfels | SWITZERLAND
tel +41 (0)55 618 51 00 | info@landolt.com | www.landolt.com